

Bluetooth® Audio System


Instalação/Ligações


MEX-BT2700

©2009 Sony Corporation Printed in Spain









Certifique-se de que instala esta unidade no tablier do automóvel, uma vez que a parte posterior da unidade aquece durante a utilização.

- Esta unidade foi concebida para funcionar apenas com uma corrente de massa negativa (terra) de 12 V CC.
- Evite deixar os cabos sob um parafuso ou presos em peças móveis (por exemplo, nas calhas dos bancos).
- Antes de proceder às ligações, desligue o motor do automóvel, de forma a evitar a ocorrência de curto-
- Ligue o cabo de alimentação 3 à unidade e às colunas antes de o ligar ao conector de alimentação auxiliar.

 • Ligue todos os cabos de terra a um ponto de
- Certifique-se de que isola todos os cabos que não tenham sido ligados com fita isoladora para maior Não cubra os orifícios de ventilação ou os dissipadores
- de calor da unidade. Notas sobre o cabo de alimentação (amarelo)

Sempre que ligar esta unidade juntamente com outros componentes estéreo, a potência nominal do circuito do automóvel ligado deverá ser superior à soma de todos


Se nenhum circuito do automóvel tiver potência suficiente, ligue a unidade directamente à bateria.

Lista de Componentes 1

- Os números na lista correspondem aos números apresentados nas instruções.
- O suporte 1 e o anel de protecção 5 já vêm instalados na unidade antes desta ser expedida. Antes de instalar a unidade, utilize as chaves de libertação (4) para retirar o suporte (1) da unidade. Para mais suporte (4)" no verso da folha.
- Guarde as chaves de libertação (4) para utilizações futuras, uma vez que estas também são necessárias se retirar a unidade do seu automóvel.

Advertência

Manuseie cuidadosamente o suporte ① para não magoar



Antes de proceder à instalação, certifique-se de que os fechos que se encontram em ambos os lados do suporte (1) estão que se encontain em ambos os lados do suporte () estado inclinados para dentro 2 mm (3/32 polegadas). Se os fechos estiverem direitos ou inclinados para fora, a unidade não ficará instalada correctamente e poderá desprender-se.

Exemplo de ligação 2

Notas (2-A)

Certifique-se de que liga o cabo de terra antes de ligar o amplificador.

Se não utilizar o amplificador incorporado, o alarme não soará.

Sugestões (2-B) Quando ligar apenas um selector de CD ou outro dispositivo opcional, efectue a ligação directamente a esta unidade. Para ligar dois ou mais selectores de CD ou outros dispositivos opcionais, necessita do selector de fonte XA-C40 (não fornecido).

Esquema de ligações 3

Para ligar AMP REMOTE IN de um

amplificador opcional
Esta ligação destina-se apenas a amplificadores. A ligação

de qualquer outro sistema pode danificar a unidade 3 Ao cabo de interface de um telefone para

Advertência Se tiver uma antena eléctrica sem caixa de relé, a ligação desta unidade ao cabo de alimentação 3 fornecido pode danificar a antena.

Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação O cabo de controlo da antena eléctrica (azul) fornece corrente contínua de +12 V quando liga o rádio ou quando activa a função AF (Frequências alternativas) ou TA (Informações de

- Se o automóvel possuir uma antena FM/MW/LW incorporada
 no vidro traseiro/lateral, ligue o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de alimente a controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de alimente a controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de alimente a controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de alimente a controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de alimente a controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) ou o cabo de controlo da antena
 elástrica (azul) o cabo de controlo
- electrica (azul) ou o cabo de alimentação auxiliar (vermelho ao terminal de alimentação do amplificador da antena existente. Para mais informações, consulte o seu agente Esta unidade n\u00e3o poder\u00e1 utilizar uma antena el\u00e9ctrica sem

Ligação para conservação da memória Quando o cabo de entrada de alimentação amarelo se encontrar ligado, a alimentação será sempre fornecida ao circuito de memória, mesmo quando o interruptor da ignição se encontrar

Notas acerca da ligação das colunas


- Desligue a unidade antes de ligar as colunas.
 Utilize colunas com uma impedância de 4 a 8 ohms e com capacidade de potência adequada, de forma a evitar avarias. Não ligue os terminais das colunas ao chassis do automóvelou os terminais das colunas do lado direito aos das colunas do
- lado esquerdo.
- lado esquerdo.


 Não ligue o cabo de terra desta unidade ao terminal negativo (-) da coluna.


 Não tente ligar as colunas em paralelo.

 Ligue apenas colunas passivas. A ligação de colunas activas (com amplificadores incorpor poderá danificar a unidade.
- Para evitar quaisquer avarias, não utilize os cabos de coluna incorporados instalados no automóvel se a unidade dispuser de um cabo negativo (–) comum para as colunas dos lados
- Não lique os cabos das colunas da unidade um ao outro.

Nota acerca da ligação
Se a coluna e o amplificador não estiverem correctamente
ligados, será apresentada a indicação "Failure" no ecrã. Se
tal ocorrer, certifique-se de que as colunas e o amplificador se
encontram correctamente ligados.







- Escolha cuidadosamente o local de instalação, para que a unidade não interfira com a condução normal do
- veículo.
 Evite instalar a unidade em áreas sujeitas a pó, sujidade, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tais como a luz solar directa ou próximo de condutas de
- Para garantir uma instalação segura, utilize apenas as ferramentas de montagem fornecidas.

Ajuste do ângulo de montagem

Ajuste o ângulo de montagem para que este seja inferior a 45° .

Retirar o <u>an</u>el de protecção e o suporte 4

Antes de instalar a unidade, retire o anel de protecção (§) 5 e o suporte (1) da unidade.

1 Retirar o anel de protecção ⑤. Aperte ligeiramente ambas as extremidades do anel de protecção (§) e, em seguida, puxe-o para

2 Retirar o suporte ①.

- 1 Introduza ambas as chaves de libertação 4 entre a unidade e o suporte 1 até ouvir um
- 2 Puxe o suporte ① para baixo e, em seguida, remova a unidade, puxando-a para cima, de

Exemplo de montagem 5

- Notas
 Incline os dentes para fora para uma fixação mais segura, se necessário (5-2).
 Certifique-se de que os 4 fechos do anel de protecção ③ se encontram devidamente encaixados nas ranhuras da unidade

Como retirar e colocar o painel

Antes de instalar a unidade, retire o painel

6 -A Para retirá-lo

Antes de retirar o painel frontal, certifique-se de que carrega em OFF.
Carregue em 📤 e, em seguida, puxe-o para fora na sua

6 -B Para colocá-lo

Encaixe a parte (A) do painel frontal na parte (B) da unidade, conforme apresentado, e pressione o lado esquerdo até ouvir um estalido.

Aviso – Se o automóvel não tiver uma posição ACC na ignição


Certifique-se de que selecciona a função Auto Off. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido.

A unidade encerra completa e automaticamente no evitando o desgaste da bateria.

Se não seleccionar esta função, carregue em OFF sem soltar até o ecrã desaparecer quando desligar a ignição.

Botão RESET

Quando terminar a instalação e as ligações, certifiquese de que carrega no botão RESET utilizando uma esferográfica, etc., depois de retirar o painel frontal.



Esquema de ligações eléctricas

O conector de alimentação auxiliar pode variar de automóvel para automóvel. Verifique o esquema do conector de alimentação auxiliar do automóvel, de forma a certificar-se de que as ligações se encontram efectuadas correctamente. Existem três tipos básicos (abaixo apresentados). Poderá necessitar de alterar as posições dos cabos vermelho e amarelo no cabo de alimentação do auto-rádio.

Depois de fazer corresponder as ligações e alterar correctamente a posição dos cabos de alimentação, ligue a unidade à fonte de alimentação do automóvel. Se tiver alguma questão ou problema relativos à ligação da unidade não tratados neste manual, consulte o concessionário do automóvel.

